

Bevestiging co-sleeper / aanschuifbedje aan een boxspring

U kunt de co-sleeper bevestigen met een (wit)nylon koord (verkrijgbaar bij o.a. bouwmarkten). U heeft twee koorden nodig. De lengte is o.a. afhankelijk van de maat van uw boxspring. Gebruikelijk heeft u tussen de 6 à 8 meter nodig.

Stap 1:

U bevestigt het lange koord/touw om uw boxspring en bevestigt de twee uiteinde aan elkaar.

Stap 2:

U maakt het korte koord vast aan de linkerkant van de boxspring. Dit kunt u doen aan de lattenbodemplaat. Begeleidt hierna het touw onder het verlengstuk door en haal het korte koord door het lange koord om de boxspring.

Stap 3:

Begeleidt het koord naar de rechterkant van de boxspring en trek het geheel strak, totdat er geen ruimte meer is tussen uw boxspring en uw co-sleeper. Bevestigt het koord.

